

Instrukcja obsługi dozownika CH-347

Dozownik oleju / barwnika znajduje zastosowanie przy serwisie samochodowych instalacji klimatyzacyjnych.

Instrukcja obsługi:

1. Zakręcić zawór odcinający kulowy (1) w dozowniku.
2. Odkręcić zbiornik dozujący (2).
3. Należy upewnić się czy zbiornik jest wolny od nieczystości.
4. Napełnić zbiornik odpowiednią ilością medium (olej, barwnik).
5. Podłączyć dozownik węzłem przyłączeniowym (3) między układem klimatyzacji (optymalnie po stronie ssącej układu – niskie ciśnienie) a butlą z czynnikiem chłodniczym.
6. Podłączyć drugą stronę dozownika od strony szybkozłącza (4) do butli z czynnikiem.
7. Szybkozłącze (4) umożliwia szybkie odłączenie urządzenia.
8. Odkręcić zawór odcinający kulowy (1) w dozowniku.
9. Przystąpić do napełniania układu czynnikiem chłodniczym (medium zawarte w dozowniku zostanie dodane do układu wraz z napełnianym czynnikiem).
10. Po zakończeniu napełniania zakręcić zawór odcinający (1).
11. Odłączyć dozownik od układu.



Dozownik CH-347