

INSTRUKCJA

POLSKI

Instrukcje

Umieść dwie baterie AAA (R03). Aby móc sterować klimatyzatorem, nowy pilot zdalnego sterowania musi być skierowany w stronę klimatyzatora.

Ustawianie kodu według marki

1. Znajdź kod w tabeli kodów. Jeśli urządzenie nie działa, wypróbuj inny kod i kontynuuj, aż urządzenie będzie działać poprawnie. Jeśli istnieje kilka kodów, takich jak Hitachi 0118-0126, każdy z nich zastępuje inny pilot zdalnego sterowania.
2. Naciśnij przycisk "SELECT" (WYBÓR), wyświetlony kod zacznie migać. Wprowadź 4-cyfrowy kod. Pilot zdalnego sterowania potwierdza kod automatycznie. Teraz można sterować klimatyzatorem.
3. Po włączeniu klimatyzacji spróbuj użyć innych przycisków funkcyjnych, jeśli nie działają poprawnie, wybierz następną kod do momentu, aż wszystkie funkcje zaczną działać.

Konfiguracja kodu przez automatyczne wyszukiwanie

Jeśli Twoja marka nie jest wymieniona w tabeli kodów, wykonaj następujące czynności:

1. Nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund przycisk "SELECT", a następnie zwolnić go, pilot zdalnego sterowania wejdzie w automatyczne wyszukiwanie, numer kodu będzie migał i wzrastał. Gdy klimatyzator odbierze sygnał i wyśle jeden sygnał, naciśnij dowolny przycisk, aby potwierdzić.
2. Jeśli przyciski funkcyjne nie działają, należy spróbować powtórzyć powyższe czynności do momentu, aż zaczną działać prawidłowo.

"Inteligentne chłodzenie"/"Inteligentne ogrzewanie".

W lecie naciśnij tylko przycisk "I-COOL", klimatyzator natychmiast przejdzie do trybu chłodzenia. Zimą należy nacisnąć tylko przycisk "I - Heat", klimatyzator natychmiast włączy ogrzewanie. Klimatyzator automatycznie włącza ogrzewanie i chłodzenie w komfortowej temperaturze.

Jednocześnie można regulować temperaturę naciskając przycisk "TEMP.+" "TEMP.-".

Ustawianie zegara

1. Nacisnąć przycisk "CLOCK" (9), miga sygnał zegara.
2. Nacisnąć przycisk "time+/"time -" i dostosować do aktualnej godziny.
3. Ponownie nacisnąć przycisk "CLOCK" (9), sygnał zegara przestanie migać, ustawienie czasu dobiegnie końca (jeśli nie naciśniesz przycisku "CLOCK", zatrzyma się automatycznie po 15 sekundach).

Zegar sterujący włączony

1. Nacisnąć przycisk "TIMER ON" (7), czas na wyświetlaczu pulsuje.
2. Naciśnij przycisk "TIME+/"-" i ustaw go tak, aby automatycznie włączył klimatyzator.
3. Czas na wyświetlaczu LCD przestanie migać po 15 sekundach. Ustawienie zostało zakończone.

Wyłącznik czasowy

1. Nacisnąć przycisk "WYŁĄCZNIK CZASOWY" (8), a czas na wyświetlaczu miga.
2. Naciśnij przycisk "TIME+/"-", wyreguluj w celu automatycznego wyłączenia urządzenia.
3. Czas na wyświetlaczu LCD przestanie migać po 15 sekundach. Ustawienie zostało zakończone.

UWAGA:

1. Zegar sterujący można anulować, dwukrotnie naciskając przycisk "TIMER ON" lub "TIMER OFF".
2. Po zakończeniu ustawiania zegara pilot zdalnego sterowania musi być skierowany w stronę klimatyzatora.
3. Aby sprawdzić zegar sterujący, należy nacisnąć przycisk "TIMER ON" lub "TIMER OFF", a na wyświetlaczu pojawi się zegar sterujący. Po 5 sekundach na wyświetlaczu pojawi się aktualny czas. Przekształcenia między stopniami Celsjusza i Fahrenheita: Nacisnąć przycisk "C/F".

Funkcja uśpienia

W okresie letnim należy nacisnąć przycisk "SLEEP", gdy urządzenie znajduje się w trybie chłodzenia. W ciągu pierwszych 2 godzin temperatura wzrośnie o 1°C na godzinę, a po 8 godzinach klimatyzacja zostanie samoczynnie wyłączona. W zimie należy nacisnąć przycisk "SLEEP" w trybie ogrzewania, temperatura spadnie o 1° F na godzinę w ciągu pierwszych 2 godzin i klimatyzacja wyłączy się samoczynnie po 8 godzinach. Po ustawieniu funkcji uśpienia umieść pilota w kierunku odbiornika klimatyzatora.

Po wymianie baterii nie ma potrzeby ponownego ustawiania kodu.

Po naciśnięciu klawisza "Enter" kod wyświetlany jest na wyświetlaczu LCD. Po 5 sekundach wyświetla się ponownie. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany funkcji produktu.

Tabela kodów

Marka	Kod modelu
AERMEC	105
ALPIN	0252.0253.0764.1277.1789
ARISTON	107
ARTEL	232
AUCMA	0288-0296.0462.1313.1998
AUX	0297-300.0451.0474.0475.0812.1987
BANSHEN	0264.1288.1800
BEI AIR IRRADIO	297.829
BION	026
BOERKA	0383.0434.0436.0437.1407.1972
BRAVO	107
CARRIER	007.0203-0209.0456-0458.0482-0486.0563-0565
CELESTAR	829
CHANGHONG	0301-0308.0813.1843
CHIGAO	0379-0382.0489.0515.1403.1916
CHIGO	964
CHOFU	0184-0187.1209.1723
CHUNLIAN	0345-0350.0450.0453.1373
CLIMAX	308.354
CORONA	0155-0163.0459.1180.1995
CONROWA	0377.1401.1913
CONSUL	0463.0975
DAFWOO	0203-0209.0406.0715.1942
DAIKIN	0171-0183.0566.0577.0685.1707.695
DAITSU	266
DE LONGHI	107.192.197.232.282
DILOC	026
DOCTOR	0221.0449.1245.1985
DONGBAO	0355-0361.1385.1891
DONGXINBAO	0413.0925.1654
ECOFLAM-	107
EKOS	107
ELECTROLUX	0216-0220.0569.1245.1752
FEDDERS	0498.0499.0528
EMMETI	266
FERROLI	829
FRESTECH	0277.0519.0520.089
FUJITSU	0127-0137.0464.0552-0554.1152
FUNAI	0430.0481.1505.1966
GALANZ	0371.0372.0521.0883.1908.829
GALLETTI	829
GENERAL	0128-0136.0639.0976.1161
GUQIAO	0244.0291.1268.1827
GLEE	0398.0399.0910.1935
GOLDSTAR	0201.0466-0469.0979.1737
GREE	0309-0316.0482.0512.0513
HAIER	0266-0272.0453-0455.0778
HYPHER	829
HISENSE	0332-0335.0517.0847.1359.1868

Marka	Kod modelu
HITACHI	0118-0126.0630.1145
HUABAO	0336-0344.1360.1878
HUAKE	0408.0920.1944
HUAMEI	0402.0460-0465.1426.1999
HUALING	0317-0325.0452.0964
HUIFENG	0370.0882
HUIKANG	0368.0441-0443.1392.1979
HYLINDAI	0202.0433.0480.1226.1969
IDEAL	232
IRRADIO	829
JDC	0373.0440.0952.1909
JIANGNAN	0432.1456

IINDA	0414.0926.1950
IINSONG	0389-0391.0446-0448.1984
JOHNSON	0245.0492.1269.1516
JOYCARE	297
KANGLI	0374.0375.1399.1910
KELON	0282-0287.0473.0485-0488
KENWOOD	197
KLIMATAIR	0225.0226.0452.0737.1761
KOLIN	0416-0418.1441.1952
KONKA	0397.0457-0459.1933
LENNOX	197
LG	0197-0200.0514.1026.1733
LIANGYU	0233.0451.0745.1257
LITTLE DUCK	0015-0020.0530.1043
LOREN-SEBO	0255.0471.0472.0767
MACQUAY	0234-0237.0465.0746.1773
MEDIASONIC	232
MICOM	0415.0927.1951
MIDEA	0260-0265.0526.1289.1976
MITSUBISHI	0001-0045.0476-479.0522.0523.0568.0582.1502.829
NEWTRON	282
NORITZ	0431.1455
ORIEME	369.829
PANASONIC	0138-0154.0483.0490-0492.0653.1507
PANDA	0378.0890
PHILCO	0210.0211.0487.0488.1746
PROTON	0421-0423.0933.1958
RAYBO	0362-0367.1386.1898
RAP	829
RHOS	308
RHOSS	107
RIELLO	266
ROWA	0369.0438.0439.0494.0527.0531.1393
SAUNLER	107
SABRO	0435.0506-0508.1018.1971
SALIO DENKI	0212-0215.0724.1750
SAMPO	0424-0426.1448.1961

<i>Marka</i>	<i>Kod modelu</i>
SAMSUNG	0188-0196.0516.0518.0700.1726
SANYO	0046-0095.0558.0529.0530.1582
SASUKI	0254.0470.0766.1494
SEKOM	829
SHANGLING	0384-0388.0444.0445.1980
SHANXING	0392.0449.1416.1985
SHARP	0096-0106.0525.0609.1640
SHENGFENG	0376.0480.1504.1912
SHINCO	0351-0354.0454-0456.1887
SHINELCO	026.297
SHUANGLU	0376.0404-0407.0480.1941
SHUAIKANG	0288.0800
SOKAI	829
SONGGE	0428.0429.1453.1964
SOVA	0409.0410.0921.1434
STAR CLIMA	964
SUMMER	0427.1451
SUNDRUNG	0257.0505.1017.1793
SUSHIMA	829
SWAN	0434.0477.0516.0524.0946
TADIRAN	0246-0251.0758.1275
TASAKI	219
TATUNG	0419.0420.0932.1955
TCL	0273-0281.0476.0493.0570.0786.1305.829
TECO	0256.0473-0475.1792
TENSAI	107
TIANDI	0415.1439
TOYAMA	026
TOSHIBA	0107-0117.0479.0561.0562.0489.1001.1643
TRANE	0227-0232.0739.1768
UNI-AIR	0222-0224.0450.0734.1986
UNICAL	829
UNIVERSAL AC	445
VORTICE	231
VORTIS	297
WAN BAO	0138-0152.0666.0995.1177
WEILL	0393-0396.0907.1420.1929
WHIRLPOOL	0164-0170.0502.0677.1760.282
WHITE	107
WINIA	0481.0550.0993
X BASE	266
XILENG	0411.0412.0924.1947
XINLE	0400.0401.0913.1425.1936
YANGZI (YAIR)	0403.0915
YINYAN	258.259.326-331.0478.0838
YORK	0107.0238-0243.0573.0750.1266

ZHEN BAO	0129-0137.1151.1488.1664
ZOMIX	829
ZOOMIX	297

Obstugiwane marki

A	AERMEC, ALPIN, ARISTON, ARTEL, AUCMA, AUX BANSHEN,
B	BELAIR IRRADIO, BION, BOERKA, BRAVO CARRIER, CELESTAR,CH
C	ANGHONG, CHIGAO, CHIGO, CHOFU, CHUNLAN, CLIMAX, CORONA, CONROWA, CONSUL
D	DAEWOO, DAIKIN, DAITSU, DE LONGHI, DILOC, DOCTOR,
E	DONGBAO, DONGXINBAO ECOFLAM, ECOFLAMCLIMA, EKOS,
F	ELECTROLUX, EMMETI FERROLI, FRESTECH, FUJITSU, FUNAI GALANZ
G	GALLETTI, GENERAL, GUQIAO, GLEE, GOLDSTAR, GREE HAIER,
H	HYPER, HISENSE, HITACHI, HUABAO, HUAKE, HUAMEI, HUALING, HUIFENG, HUIKANG, HYUNDAI IDEAL STANDARD
I	IRRADIO JDC, JIANGNAN, JINDA, JINSONG, JOHSON, JOYCARE
J	KANGLI, KELON, KENWOOD, KLIMATAIR, KOLIN, KONKA LENNOX,
K	LG, LIANGYU, LITTLE DUCK, LOREN-SEBO MACQUAY
L	
M	MEDIASONIC, MICOM, MIDEA, MITSUBISHI NEWTRON, NORITZ
N	ORIEME
P	PANASONIC NATIONAL, PANDA, PHILCO, PROTON RAYBO, RAP,
R	RHOS, RHOSS, RIELLO, ROWA
S	SAUNLER, SABRO, SAIJO DENKI, SAMPO, SAMSUNG, SANYO, SASUKI, SEKOM, SHANGLING, SHANXING, SHARP, SHENGFENG, SHINCO, SHINELCO, SHUANGLU, SHUAIKANG, SOKAI, SONGGE, SOVA, STAR CLIMA, SUMMER, SUNDRUNG, SUSHIMA, SWAN TADIRAN
T	TASAKI, TATUNG, TCL,TECO,TENSAI,TIANDI, TOYAMA, TOSHIBA,
U	TRANE UNI-AIR, UNICAL, UNIVERSAL AC
V	VORTICE, VORTIS W WAN BAO,WEILI,WHIRPOOL,WHITE-WHE-
W	STING HOUSE,WINIA
X	XBASE,XILENG,XINLE
Y	YANGZI (YAIR),YINYAN,YORK
Z	ZHENBAO,ZOMIX, ZOOMIX

Made in China